

CONDIZIONI D'USO DEI PADIGLIONI INGRESSO MERCÉ Il visitatore deve avere lo spazio sotto alpendromi e sottoposti a sovrastanti. È assolutamente proibito il mettere a mano a servizio le scale. È assolutamente proibito l'utilizzo della scala mobile per trasporto e movimentazione merci. È assolutamente proibito l'utilizzo dei montacarichi senza la presenza di personale specializzato. DIPOSIZIONI MERCÉ ALL'INTERNO DEI PADIGLIONI È assolutamente proibito accedere al suolo di sicurezza esistente, l'accesso agli arredi ausiliari, agli ingressi, al sistema dei finestrini e ai punti di accessibilità agli elementi di manovra e utilizzo interni di sollevamento. I merci devono essere distribuiti sui pavimenti nel rispetto tassativo delle caratteristiche strutturali (sovraccarico - altezza - ecc.). I carichi puntiformi non sono ammissibili. Tali carichi devono essere trasferiti attraverso adeguata superficie di appoggi che limiti il sovraccarico accidentale ridotto entro quello indicato. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo del Customer Service. UTILIZZO IMPIANTI ELETTRICI Gli impianti elettrici sono area di elevato rischio per la sicurezza, i collegamenti, gli accorgimenti e le manovre devono essere fatti solo dagli addetti alla manutenzione incaricati da Fiere Milano. Il livello di illuminazione disponibile deve essere garantito in ogni fase della manifestazione espositiva. È responsabilità dell'Espositore verificare prima della operazione di mobilitazione e smobilitazione il livello di illuminazione e chiedere l'eventuale integrazione. UTILIZZO IMPIANTI TERMICI Il corretto funzionamento di impianti di riscaldamento, di condizionamento a/c o di raffrescamento è garantito in assenza di: - assottigliamento elettrico superiore ai quili consentiti - occlusione dei diffusori dell'aria con allentamenti - apertura o chiusura a innescio del funzionamento degli impianti - chiusura degli stanc con cerniere di tipo continuo. ESTRAZIONE FUMI E GAS DI SCARICO Non esistono sistemi dedicati alla estrazione ed espulsione fumi e gas di scarico. Pertanto la scelta di camere allentamento dell'espulsione, avviene esclusivamente sull'installazione, deve essere tassativamente a motore spinto. Il non rispetto delle CONDIZIONI D'USO DEI PADIGLIONI espone l'Espositore a rischi anche gravi per la sua sicurezza, dal quale Fiere Milano si dichiara in ogni caso non responsabile. Ulteriori informazioni e/o altre intenzioni a far parte obbligo di accertarsi dall'alto di stato della fassa. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Regolamento Tecnico di Mostra. Per chiarimenti dovrà essere contattato il Customer Service. N.B. in caso di controversia far posto la versione italiana.	PAVILIONS CONDITION OF USE GOODS ENTRANCE Goods may only be moved with service lifts or chutes. It is strictly forbidden to move goods by hand or up and down the stairs. It is strictly forbidden to use escalators for moving and handling goods. It is strictly forbidden to use the service lifts without the assistance of specialised staff. POSITIONING GOODS INSIDE THE PAVILION It is strictly forbidden to obstruct existing emergency exits, access to fire engine connections, firetrucks and systems for opening windows, or passageways for trucks and filling equipment. Goods must be positioned on the floor in total compliance with the structural characteristics of the building (loadweight - heights - etc.). Point loads are not allowed. These loads must be moved on suitable supports in order to reduce accidental overload within the established limits. Further information is available from the Customer Service. USE OF ELECTRICAL SYSTEMS The electrical systems are areas of elevated risk. Connections, disconnections and adjustments may only be performed by electricians authorized by Fiere Milano. The available level of illumination must be guaranteed throughout the exhibition. Exhibitors are responsible for checking the level of illumination and requesting additional lighting before setting up and dismantling their stands. USE OF AIR-CONDITIONING SYSTEMS Heating, air conditioning and/or cooling systems cannot work properly if: - electrical appliances accounts prevented levels, - air outlets are obstructed by stand material, - doors and windows are opened while systems are working, - the stands are closed off with continuous roofs. EXTRACTION OF EXHAUST FUMES Systems for extracting and expelling exhaust fumes do not exist. Therefore, fumes can only remain inside the pavilion, where, structurally permitted, if their engines are turned off. Failure to comply with the above CONDITIONS OF USE will expose Exhibitors to risks which may be severe enough to warrant their safety. Fiere Milano hereby declines all liability for any such occurrence. Further information and/or other intentions to form part of the contract must be confirmed in writing. For further details, please consult the Technical Regulations and contact the Customer Service. N.B. in the event of a dispute, the Italian version shall be binding.
SEZIONE : SECTION :	
ATTENZIONE LA DITTA ESPOSITRICE C' IMPIANTA VERIFICARE IN LUOGO L'UBICAZIONE DEI DIMENSIONI DEI PADIGLIONI TECNICI, LE MISURE PARTICOLARI TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILIMETRI. GLI IMPIANTI TECNICI DEVONO ESSERE ALLACCIATI SEMPRE ADEGUATI.	ATTENTION EXHIBITORS SHOULD VERIFY ON SITE THE LOCATION AND THE CHARACTERISTICS OF THE UTILITIES SUPPLIED. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ALL UTILITIES MUST BE LAID ACCESSIBLY.

