

## POZNÁMKA

1. Rozvodnice RM4 skříňový ROZVÁDĚČ (400x200x2000)
2. Přívod do ROZVÁDĚČe musí být veden přes řadové svorky, umístěné před hlavním vypínačem a označené tabulkou  
' Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači'
3. ROZVÁDĚČ musí být opatřen schránkou na výkresy, obsahující schéma elektrického zapojení.
4. Fyzické označení přístrojové náplně ROZVÁDĚČe musí být trvale čitelné a odpovídat označení na schématu elektrického zapojení.
5. Oceloplechový ROZVÁDĚČ
6. V ROZVÁDĚČi ponechat prostorovou rezervu cca 20% včetně DIN lišt.
7. Krytí IP 20/40

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>HAUSER</div>	
ING. PETR TUREK	Bc. PAVEL TOMES	Bc. PAVEL TOMES		
		OKRES : PLZEN SEVER		
INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUSENSKA 8, 33027 VEJPRNICE				
Vyrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod S001 Vyrobní hala; SO 02 Administrativní budova			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	RD
			FORMÁT	A4
			MĚŘITKO	-
ROZVADĚČ RM4			ČÍSLO PŘÍLOHY	10





